

# id-one

TOUCHES DE FONCTION lecteur **id-one**

ZONE DE LECTURE

BOUTON DE CONFIRMATION

CHOIX PRESTATIONS HAUT/BAS



LECTEUR **id-one** FACE AVANT

RETOUR ARRIERE ANNULATION

MISE EN ROUTE ON/OFF

LECTEUR **id-one** FACE ARRIERE

**Changement de batterie :RESPECTEZ LA POLARITE positif/négatif V/inscription Boîtier-Batterie**

**ZONE DE LECTURE**  
PRESENTEZ CETTE ZONE SUR LE TAG

EMPLACEMENT BATTERIE 9V



## EXPLICATION DES SYMBOLES

ALLUMER / ON  
ETEINDRE / OFF

PRESSER  
PRESSER

OFF = MAINTENEZ 3 SECONDES

CHOIX de PRESTATION HAUT

CONFIRMATION D'OPERATION

RETOUR ARRIERE/CORRECTION